© 1992 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack y Realistic son marcas registradas usadas por Tandy Corporation.

ADVERTENCIA
RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO
NO LO ABRA

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados dentro de esta unidad que pueden causar choque eléctrico. No abra este aparato.

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña este aparato.

PREPARACION

Seleccionando una Fuente de Energía

Puede energizar su grabadora con dos baterías AA, Baterías recargables de níquel-cadmio, energía de CA usando un adaptador CA, o la batería de su vehículo usando un adaptador de CD.

Precaución: El adaptador debe suministrar 3 Voltios con la punta central siendo positiva, proveer 145 mA, y tener un enchufe que se acople correctamente al enchufe **DC 3V** de la grabadora.

Advertencia: Saque baterías alcalinas o no recargables de la grabadora antes de conectar un adaptador CA o CD.

OPERACION

Colocando y Sacando un Cassette

1. Oprima **STOP/EJECT** Para abrir el compartimiento del cassette.
2. Elimine cualquier flojera en la cinta, e inserte el cassette en el compartimiento.
3. Cierre el compartimiento.
4. Oprima **STOP/EJECT** para terminar de grabar o tocar. Oprímalo de nuevo para expulsar la cinta.

Grabación

Advertencia: Para proteger la grabadora, oprima **RECORD** con cuidado solamente cuando ha colocado un cassette.

1. Seleccione **TAPE SPEED** a **1.2** para doblar el tiempo de grabado/toque de la cinta, o a **2.4** para mejor calidad de sonido.
2. Seleccione **VOICE ACTUATION** a **OUT** para empezar o parar manualmente una grabación. Póngalo en **HI** o **LO** para usar grabación activada por voz.
3. Oprima **RECORD** para empezar a grabar.
4. Oprima **STOP/EJECT** para terminar la grabación.

Usando un Micrófono Externo

Por conveniencia o mejor sonido, puede usar un micrófono externo insertando el enchufe de 1/8 de pulgada del micrófono en el enchufe **MIC** de la grabadora.

Tocando una Cinta

1. Inserte un cassette de cinta, y ponga **TAPE SPEED** a la velocidad que usó para grabar la cinta.
2. Oprima **REWIND/REVIEW** o **FAST-F/CUE** para enrollar o avanzar rápido la cinta.
3. Oprima **PLAY**, luego ajuste **VOLUME** al nivel de escucha deseado.
4. Oprima **STOP/EJECT** para terminar de tocar.

Usando el Audífono

Advertencia: Ajuste **VOLUME** a su nivel mínimo antes de escuchar el audífono.

Conecte el audífono suministrado en el enchufe **EAR** de la grabadora.

Usando la Clavija de Borrado

Para borrar una porción de la cinta, inserte la clavija de borrado suministrada en el enchufe **MIC** de la grabadora y oprima **RECORD**, luego oprima **STOP/EJECT** para terminar el borrado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga la grabadora seca.
- Use baterías frescas. Remueva baterías viejas o débiles.
- Maneje la grabadora con cuidado. No la deje caer.
- No use la grabadora en temperaturas extremas.
- Mantenga la grabadora alejada de polvo y mugre.
- Limpie la grabadora con un trapo húmedo suave.
- Use un tapón de algodón mojado en alcohol o solución de limpiar cabezas de grabación para limpiar las partes que manejan la cinta.
- No modifique o altere los componentes internos de la grabadora.

ESPECIFICACIONES

Sistema de Cinta	Dos Pistas Monaural
Velocidad de la Cinta	2.4 cm/seg or 1.2 cm/seg
Tiempo de Grabación (Total Para Ambos Lados)	
MC-60	60 min @ 2.4 cm/seg
	120 min @ 1.2 cm/sec
MC-90	90 min @ 2.4 cm/seg
	180 min @ 1.2 cm/seg
Wow y Flutter	Menos de 0.3% @ 2.4 cm/seg
Sistema de Borrado	Imán Permanente
Sistema de Grabado	Polaridad CA
Requisitos de Energía	2 Baterías AA
	3V CD (Con Adaptador Opcional)
	or CA (Con Adaptador Opcional)
Vida de la Batería	
Baterías Alcalinas	*12 Hours
Baterías de Niquel-Cadmio	9 Hours
Dimensiones	12,4 x 6,3 x 3,5 cm (Alto x Ancho x Profundo)
Peso	220 g

*La vida de la batería puede variar dependiendo de la temperatura, costumbres de uso, y otras condiciones.